



# HP Scanjet 5590 Digital Flatbed Scanner

## HP Scanjet 5590 الماسحة الضوئية الرقمية المسطحة

### Setup

### الإعداد

#### English

#### 1. Check the Box Contents

- |   |   |
|---|---|
| A. Scanner with automatic document feeder (ADF) | G. One or more CDs (depending on your region)       |
| B. USB cable                                    | H. TMA instruction sheet and positioning plate      |
| C. Power supply                                 | I. Transparent materials adaptor (TMA) light source |
| D. User's Manual                                | J. ADF cleaning cloth                               |
| E. Setup Poster                                 |   |
| F. Warranty sheet                               |   |



#### 2. Install the Software

1. Close all programs.
2. Insert the HP Photo & Imaging CD that is appropriate for your language and operating system.

**Windows:** Follow the on-screen instructions. If the installation does not start automatically: On Start menu, click **Run** and type: **D:\setup.exe** (where D is the letter of the CD-ROM drive).

**Note:** To determine which scanner software to install, see the on-screen installation instructions and the User's Manual.

**Macintosh:** Double-click the installer icon on the CD.



#### العربية

1. تأكد من محتويات الصندوق
- A. ماسحة ضوئية مزودة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
- B. كابل USB
- C. مصدر الطاقة
- D. دليل المستخدم
- E. ملصق الإعداد
- F. صفحة الضمان
- G. قرص مضغوط أو أكثر (وفقاً للمواضع المنطقة التي تقيم بها)
- H. ورقة إرشادات مهاتير المواد الشفافة (TMA) ونوطة ضبط الوضع
- I. مصدر إضاءة مهاتير المواد الشفافة (TMA)
- J. قماش تنظيف ووحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) قرص مضغوط أو أكثر (وفقاً للمواضع المنطقة التي تقيم بها)

#### 2. تثبيت البرنامج

1. أغلق كافة البرامج.
2. أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير للغة ونظام التشغيل الخاص بك.
- Windows:** اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. إذا لم يبدأ التثبيت تلقائياً، من القائمة ابدأ، انقر فوق الأمر تشغيل واكتب: **D:\setup.exe** (حيث D هو الحرف الخاص بالقرص المضغوط CD-ROM).
- ملاحظة:** لتحديد برنامج الماسحة الضوئية المراد تثبيته، انظر إرشادات التثبيت التي تظهر على الشاشة ودليل المستخدم.
- Macintosh:** انقر فوق زر التثبيت الموجود في القرص المضغوط.

#### 3. Connect the Scanner and Accessories in the Order Shown

1. Connect the USB cable to the scanner and to your computer.
2. Connect the ADF cable to its port on the back of the scanner.
3. Connect the TMA cable to its port on the back of the scanner.
4. Connect the power supply to the scanner and then plug it into a surge protector or grounded wall outlet. The scanner turns on.



#### 3. قم بتوصيل الماسحة الضوئية والملحقات بالترتيب الموضح

1. قم بتوصيل كابل USB بالماسحة الضوئية والكمبيوتر.
2. قم بتوصيل كابل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) الخاص في الجزء الخلفي من الماسحة الضوئية.
3. قم بتوصيل كابل مهاتير المواد الشفافة (TMA) الخاص في الجزء الخلفي من الماسحة الضوئية.
4. قم بتوصيل مصدر الطاقة بالماسحة الضوئية ثم قم بتوصيله بجهاز حماية ضد التيار المتغير أو مأخذ التيار الأرضي بالحائط يتم تشغيل الماسحة الضوئية.

#### 4. To Scan

1. Place the original face-up on the ADF or face-down on the scanner glass as indicated by the reference mark.
2. Press the appropriate button and follow the on-screen instructions.

#### Scanner Buttons

- Scan Document** - Sends the scan to a chosen destination.
- Scan Picture** - Sends the scan to the HP Photo & Imaging Gallery software.
- File Documents** - Scans the original document to be saved on a disk or CD.
- E-Mail** - Sends the scan to your e-mail software using settings optimized for e-mail (if your software is supported).
- Copy** - Sends the scan to a printer.

**Note:** For detailed instructions see the User's Manual or Online Help.



#### 4. للمسح الضوئي

1. ضع المستند الأصلي على وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) على وجهه لأعلى أو على زجاج الماسحة الضوئية على أن يكون وجهه لأسفل على النحو الموضح من خلال العلامة المرجعية.
  2. اضغط على الزر المناسب واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- أزرار الماسحة الضوئية**
- مسح مستند ضوئي** - إرسال عنصر للنسخ الضوئي إلى الوجهة المحددة.
  - مسح صورة ضوئي** - إرسال عنصر النسخ الضوئي إلى برنامج معرض HP للصور الفوتوغرافية والتصوير.
  - حفظ المستندات** - مسح المستند الأصلي ضوئياً يتم حفظه على قرص أو على قرص مضغوط.
  - البريد الإلكتروني** - إرسال عنصر النسخ الضوئي إلى برنامج البريد الإلكتروني باستخدام الإعدادات المثلى للبريد الإلكتروني (في حالة دعم البرنامج).
  - نسخ** - إرسال عنصر المسح الضوئي إلى الطابعة.
- ملاحظة:** للحصول على إرشادات تفصيلية، انظر دليل المستخدم أو التعليمات الفورية

#### Product Support

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for customer support
- [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (U.S. only) or [www.hp.com](http://www.hp.com) (worldwide) for ordering HP accessories, supplies, and products

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

(US only) [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (الولايات المتحدة فقط)

(worldwide) [www.hp.com](http://www.hp.com) (جميع أنحاء العالم)

#### دعم المنتجات

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) لدعم العملاء
- [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (الولايات المتحدة فقط) أو [www.hp.com](http://www.hp.com) (جميع أنحاء العالم) لطالب ملحقات HP ومستلزماتها ومنتجاتها



L1910-90126

